

Датчик открытия двери/окна

для системы мониторинга

EctoControl

 Версия 3.0

Установите датчик на двери или окне, используя шурупы, саморезы или клей. Контакт с проводом должен крепиться к неподвижной части конструкции – косяку двери или раме окна. Контакт без провода закрепляется на подвижную часть таким образом, чтобы в закрытом состоянии контакты располагались вплотную друг к другу, между контактами должно быть менее 10мм.

После установки подключите датчик к включенной системе в разъемы Д1, Д2, Д3, Д4 или Д5.

Настройка системы:

Если датчик подключен в разъем Д1:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы три цифры: 021.

Текст SMS: 021

Если датчик подключен в разъем Д2:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы три цифры: 022.

Текст SMS: 022

Если датчик подключен в разъем Д3:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы три цифры: 023.

Текст SMS: 023

Если датчик подключен в разъем Д4:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы три цифры: 024.

Текст SMS: 024

Если датчик подключен в разъем Д5:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы три цифры: 025.

Текст SMS: 025

После отправки получите подтверждение системы. Настройка завершена.

Как только датчик движения сработает, Вам придет оповещение о тревоге.

Чтобы предотвратить нежелательные срабатывания датчиков, Вы можете отключить оповещения системы, отправив SMS на систему с одним символом "левая скобка" или "правая скобка": (или)

Чтобы снова включить оповещение, отправьте символ «скобка» еще раз.

** Главный номер телефона может отправлять сообщение без пароля. Отправляя команды с других номеров, вводите в начале сообщения пароль системы из 4 цифр.*

Второй способ - использование ключа Touch Memory (поставляется отдельно).

(дополнительно) Переименовать датчик в sms-отчете:

Сразу после активации датчика в SMS-отчете появятся имя датчика "Дверь".
Чтобы в sms-отчете, который высылает система, вместо "Дверь" показывалось иное слово, отправьте на систему SMS с текстом: двоеточие, буква латинского алфавита, соответствующая разъему, новое имя

Для разъема Д1

Текст SMS: :a Имя

Для разъема Д2

Текст SMS: :b Имя

Для разъема Д3

Текст SMS: :c Имя

Для разъема Д4

Текст SMS: :d Имя

Для разъема Д5

Текст SMS: :e Имя

Получите ответ системы, готово.



Эктострой
Производство и продажа
GSM систем

☎ 8 800 555-22-69 Бесплатно по России ☎ 8 495 215-22-69 Москва

✉ info@ectostroy.ru | www.ectostroy.ru