



Монтаж

- Выровняйте шаблон по уровню (горизонт).
- Отметьте центры отверстий (\varnothing 4 мм).
- (Опционально) Отметьте трассу для кабель-канала (ширина 20 мм).

⚠ Помните

Может быть некоторое искажение показаний при использовании внутреннего датчика температуры из-за небольшого нагрева платы систему внутри корпуса. Рекомендуем использовать дополнительный датчик для точного измерения температуры.



ВАЖНО: Перед сверлением убедитесь, что в стене нет скрытых проводов и труб